第二部分 组成原理实验

计算机系统认识实验


- 实验目的:
 - 。建立对计算机组成结构的基本认识
 - 。熟悉组成原理实验设备及基本操作
 - 。了解时序发生器的工作方式
- 实验设备:
 - TD-CMA 组成原理实验箱
- 实验原理:
 - 。模型计算机结构及运行过程
 - 时序发生器工作原理

计算机组成基本概念

- 计算机系统组成 (五大部件)
 - 运算器、控制器、存储器
 - 输入设备、输出设备
- 计算机内部信息流
 - 数据信息流:原始数据、中间结果、程序、地址等
 - 控制信息流: 控制各个设备部件的动作

数字计算机结构图

• 五大部件,两种信息流



计算机系统操作过程概述

- 通过输入设备接收程序和数据信息,传送到 存储器进行存放
- 通过控制器分析存放在存储器中的程序,并 将其中的数据信息读取到运算器进行处理
- 将处理结果送到计算机的输出设备或再次返回到存储器
- 控制器是核心部件,负责指挥计算机内部所有部件的活动

冯·诺依曼体系概述

- 计算机组成五大部件 (前述)
- 指令和数据都由二进制代码表示, 0 和 1
- 采用存储程序方式,程序存放在连续的存储器地址中
- 通过程序计数器PC来存放下一次执行的指令单元地址, 顺序加1或跳转,实现程序的顺序执行
- 以控制信息流为驱动,由控制器控制整个程序和数据的存取以及程序的执行
- 以运算器为核心、数据信息流被调用处理、所有的数据处理执行都经过运算器


实验设备 TD-CMA

- 单元式实验电路,可构造不同结构原理计算机
- 对实验设计具有良好开放性
 - 数据线、地址线、控制线
 - 。运算器、控制器结构
 - 。微指令格式及定义
- 实时调试图形界面及在线检测功能
- 多种输入输出方式及信号测量功能
 - · RS-232通信或开关输入、LED指示

实验设备 TD-CMA

- 联机方式
 - 串口方式 (白色线)
 - · USB-串口方式(蓝色线),需安装驱动
- 连接线——排线 (类似杜邦线)
 - 可以非常牢靠地和插针连接, 无需焊接
 - 。依靠线色标记,确保接线方向和针孔对齐

TD-CMA系统布局图



时序发生器

- 时序发生器是CPU中一个类似作息时间的东西,可以 使计算机系统准确、迅速、有条不紊地工作。
 - (摘自百度百科)
- 机器启动后,CPU开始取指令并执行指令的时候,控制器就利用时序发生器产生的定时脉冲的顺序和不同的脉冲间隔,有条理、有节奏地指挥机器各个部件的动作,规定在这个脉冲到来时做什么,在那个脉冲到来时又做什么,给计算机各部分提供工作所需的时间标志。


时序发生器

- 时序发生器组成:
 - · 脉冲源: 基准时钟信号
 - 脉冲分配器: 产生节拍电位和脉冲信号
 - 。启停控制电路
- 时序发生器工作原理:
 - · 由时序单元中 提供脉冲源
 - 控制信号CLR、STOP、START
 - · 通过循环移位寄存器输出T1~T4环形脉冲

时序发生器初步实验操作


- 观测时序信号步骤:
 - 。时序与操作台单元CLKO----- 30Hz (原始脉冲)
 - 。用两根4芯排线分别连接: TS1~TS4 ----- CH0~CH3 (逻辑测量)
 - 。KK1运行,KK2连续
 - · 打开联机软件CMA(先接好串口线,新版实验箱还需安装驱动程序)
 - · 打开波形图 运行 (需按动ST开关)
 - 。最多同时可观察四路波形
 - 。注意观察原始脉冲信号与四个节拍信号之间的关系

时序发生器波形示意



联机演示

• 掌握联机软件基本操作



联机演示

- 4条机器指令: IN、ADD、OUT、JMP
 - 。观察数据流动过程和控制信号的变化
- 一条机器指令由一系列的机器周期完成
 - · 一个机器周期包含有四个节拍
- 机器指令以二进制数形式存放于主存储单元
- 微指令存放于微指令寄存器

计算机系统认识实验

- 实验报告要点:
 - 。冯·诺依曼思想简要表述
 - 。数字计算机结构原理图及文字表述
 - ·实验箱布局图(参见CMA用户手册)
 - 时序发生器
 - 时序信号观察方法和波形图
 - 根据演示,简述模型计算机4条指令运行过程
 - 。实验小结